## ソフトウェアキーボードの設定について



# ① ハードキーボードでかな入力

	Esc	F1	1	F2	F	3	F	4	F5		F6		F7	F	8	F9		F10	F Nur	11 nLk	F12 Scr L	2 .k	PrtSc Scr Rq	Pa Bi	ause reak	In	s	Del
	半角 / 全角 漢字	! 1 &	2	" 2	ふ	# 3	ぁあ	\$ 4	うう	% 5	ええ	& 6	ぉ お	, 7	* や	) ( 8	р ф	) 9	ょ よ	: 0	を ) わ		= - ほ	^	~	 ¥	_	Back Space
	Tab 🛓	⊢ ≯	た	V	V	7	E	い	R	す	Т	か	Y	h	U	な	I	に	0	5	Ρ	せ	` @	z	} [	Г 。	E	nter
	Caps 英数	Lock	A	ţ	5	S	٤	D	L	F	は	G	き	Н	<	J	ま	К	の	L	り	+;	ħ	*	け	} ]	」 む	<u> </u>
		Shift		Z	-	>	Х	さ	C	そ	V	V	В	z	N	み	Μ	も	< ,	、ね	>	° S	? /	め	- \	3		合 Shift
ſ	Ctrl	En	Г			\ I+	<b>4</b>	东场								亦拚	カひ	タカナ		I+	Ctr				4			
Į	Cui	ГП	L			-\IL	<del></del>	217								又15		ーマ字			Cui		۹			r		×

Ctrl+Shift+CapsLock または Alt+カタカナひらがな ローマ字

Macキーボード かな ※JISキーボード

### ② ソフトウェアキーボードで五十音表入力(Windows11)

#### I. 設定の時刻と言語から、入力を選択

← 設定				
•	H	特刻と言語		
設定の検索 Q	2	1 <b>1:53</b> <sup>024年12月17日</sup>	<b>91ム ゾーン</b> (UTC+09:00) 大阪、札幌、東京	⊕ <sup>地域</sup> <sub>日本</sub>
<ul> <li>ホーム</li> <li>システム</li> </ul>		□ 日付と時刻 タイムゾーン、時計の自動設定、予定表の表示		>
<ul> <li>Bluetooth とデバイス</li> <li>ネットワークとインターネット</li> </ul>		書語と地域 Windows 表示言語、優先する言語、地域認定		>
✓ 個人用設定 ■ アプリ	[	○ 入力 タッチキーボード、テキスト候補、環境設定		>
		<ul> <li>              音声認識             音声認識の言語、音声認識マイクのセットアッズ、音声      </li> </ul>		>

- 🏋 アクセシビリティ
- 🔍 プライバシーとセキュリティ
- Ø Windows Update

### ② ソフトウェアキーボードで五十音表入力(Windows11)

#### 2. タッチキーボードを表示するを「常に表示する」にする

設定		
•	時刻と言語 > 入力	
g定の検索 Q	( <u>二</u> ) タッチ キーボード	^
<b>π−</b> Δ	✓ 入力時にキー音を鳴らす	
システム	✓ 各文の最初の文字を大文字にする	
Bluetooth とデバイス	マ 音声入力マイクのボタンを表示する ↓	
▶ ネットワークとインターネット		常にオフ
/ 個人用設定	タッナキーホートを表示する	キーホートが接続されていない場合
アプリ	関連リンク サイズとテーマ	帝に衣小りる
アカウント	→ 物理キーボードでの入力時に入力保護を表示する	
時刻と言語	一部の言語ではご利用いただけません	#2
) ゲーム	受っ 多言語のヒント	*7
アクセシビリティ	AT 言語設定に基づいて入力とソトを表示する	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ブライバシーとセキュリティ	う 入力12サイト	>
Windows Update		
	ξ3 キーボードの詳細設定	>
	関連設定	
	<ul> <li>         ・</li></ul>	>
	日 手書き入力と入力の個人用設定 ユーザー辞音	>
	<b> Ab テキスト カーソル</b> 色、サイズ、厚み	>



3. タスクバーのキーボードを押し、キーボード左上の設定を押す

Google Q Google で検索または URL を入力 🌷 💽

Esc	<sup>1</sup> q	<sup>2</sup> w	<sup>3</sup> e	4 r	<sup>5</sup> t	<sup>6</sup> y	7 u	<sup>8</sup> i	9 0	<sup>0</sup> p		$\otimes$
Tab		а	s	d	f	g	h	j	k	1 1		ę
ŵ		z	x	с	v	b	n	m	「 、	) 0	! ?	≙
&123	Ctrl		Alt	あ						Ŷ	<	>

💾 Q 🔎 🗳 💽

□ - あ 다 ゆ \_ \_ ●

/ Chrome をカスタマイズ

Gmail 画像 🛆 🔡

### ② ソフトウェアキーボードで五十音表入力(Windows11)

4. キーボードレイアウトを50音に設定する



#### I. 設定の時刻と言語から、入力を選択

← 設定		
•	時刻と言語	
設定の検索 Q	<b>11:53</b> 2024年12月17日	91ム ゾーン     地域     UITC+09:00) 大阪、札幌、東京     日本     日本
<ul> <li>ホーム</li> <li>ラステム</li> </ul>	日付と時刻 タイムゾーン、時計の自動設定、予定表の表示	>
$   \begin{array}{l}             \mathcal{B} & \mbox{Bluetooth } \mbox{bill} \  \                               $	完計と地域 Windows表示言語、優先する言語、地域認定	>
<ul> <li>/ 個人用設定</li> <li>アプリ</li> </ul>	入力 タッチャーボード、テキスト候補、環境設定	>
· /////	()) 音声認識 音声認識の言語、音声認識マイクのセットアップ、音声	>

- 🏋 アクセシビリティ
- 🤍 プライバシーとセキュリティ
- O Windows Update

#### 2. タッチキーボードを表示するを「常に表示する」にする

- 設定		
•	時刻と言語 > 入力	
設定の検索 Q	2017年-ボード	^
🏫 т-4	✓ 入力時にキー音を鳴らす	
<ul> <li>システム</li> </ul>	✓ 各文の最初の文字を大文字にする	
🖇 Bluetooth とデバイス	✓ 音声入力マイクのボタンを表示する 🖗	まにオフ
<ul> <li>ネットワークとインターネット</li> <li>個人田設定</li> </ul>	タッチ キーボードを表示する	キーボードが接続されていない場合
<ul> <li>アプリ</li> </ul>	関連リンク サイズとテーマ	常に表示する
アカウント	mm 物理キーボードでの入力時に入力候補を表示する	+7
時刻と言語	- 部の言語ではご利用いただけません	
● <i>𝒴</i> −ム	<ul> <li>参言語のピント</li> <li>言語設定に基づいて入力ビントを表示する</li> </ul>	77 •
レクセンビリテイ プライバシーとセキュリティ		
Windows Update	入力と修正の展歴を表示	>
		>
	関連設定	
	● 言語と地域 言語パック、地域設定	>
	手書き入力と入力の個人用設定 ユーザー辞書	>
	Ab テキストカーソル 会、サイズ、厚み	>

4. タスクバーのキーボードを押し、キーボード左上の設定を押す

Google Q Google で検索または URL を入力 🌷 💽 🗎

Gmail 画像 🛆 🔡

/ Chrome をカスタマイズ

あロゆ

8												;
Esc	<sup>1</sup> q	<sup>2</sup> w	<sup>3</sup> e	4 r	<sup>5</sup> t	<sup>6</sup> y	7 u	<sup>8</sup> i	9 0	<sup>0</sup> p		$\otimes$
Tab		a	s	d	f	g	h	j	k	1	•	Ł
Ŷ		z	x	c	v	b	n	m	۲ ۲	•	! ?	Ŷ
&123	Ctrl		Alt	あ						Ŷ	<	>

💾 Q 🔎 🗳 💽

#### 5. 手書きを押す



Gmail 画像 🚨 🚻

1. 設定のデバイスから、キーボードと入力を選択

		;
設定	Q、 設定項目を検索	
🕎 スマートフォン ハブ、クイック	デバイス	
アカウント     shingakushaict@gmail.com	Le タッチパッド	•
ロ デバイス キーボード, タッチパッド, 印刷	キーボードと入力       日本語	•
<ul> <li>壁紙とスタイル</li> <li>ダークモード、スクリーンセー…</li> </ul>	ディスプレイ	•
プライバシーとセキュリティ ロック画面、コントロール	↓ 音声	+
アプリ 通知、Google Play	プリンタとスキャナ	
<ul> <li>オーザー補助機能</li> <li>スクリーン リーダー、拡大</li> </ul>	印刷 プリンタを表示または追加して、アクティブな印刷ジョブを確認する	*
システム環境設定     ストレージ、電源、言語     ストレージ、電源、言語     ストレージ・	スキャン ドキュメントと画像のスキャン	
<ul> <li>ChromeOS について</li> <li>更新、ヘルブ、デベロッパー オ</li> </ul>		

#### 2. 入力設定を押す

					-
没定		Q 設定項目を検索			
ニスマートフォン ハブ、クイック…	<b>キーボードの最上段のキーをファ</b> キーボードの最上段にあるキーの	マンクション キーとして使用する D動作を切り替えるには、検索キーを押したま	まにします		
アカウント shingakushaict@gmail.com	キーボードのキーをカスタマイス カスタマイズされたキーはありま	<b>ズ</b> Eせん			•
デバイス キーボード, タッチパッド, 印刷	キーとアクセント記号の繰り返し				
壁紙 <b>とスタイル</b> ダークモード、スクリーン セー…	アクセント記号と特殊文字を表示 キーボードのキーを長押しすると す。英語(米国)でのみご利用い	、 く、アクセント記号と特殊文字が表示されます いただけます。	アルファベット キーのキー入力の繰り	返しはオフになりま	
<b>プライバシーとセキュリティ</b> ロック画面、コントロール	長押ししてキーを自動で繰り返す キーを押し続けると、そのキーの	† D文字が繰り返されます			
アプリ 通知、Google Play	リピートまでの時間			● ·	長い
ユーザー補助機能 スクリーン リーダー、拡大	リピート回数 / 秒			 遅い	) 速い
<b>システム環境設定</b> ストレージ、電源、言語	キーボード ショートカットの表示				Ø
ChromeOS について 更新、ヘルプ、デベロッパー オ	入力設定				•

#### 3. 「入力方法を追加」を押す

					-	
	设定		Q 設定項目を検索			
690	スマートフォン ハブ、クイック…					
o	アカウント shingakushaict@gmail.com	← 入力方法				
	デバイス キーボード, タッチパッド, 印刷	このデバイスにインストールする言語を	選択してください。ディスク領域を節約するため、	言語ファイルはユーザー間で共有されます。 詳緒	Ξ	
83	壁紙とスタイル ダークモード、スクリーン セー…	シェルフに入力オプションを表示				
•	<b>プライバシーとセキュリティ</b> ロック画面、コントロール	利用可能なキーボード ショ 前回使用した入力方法に切り替	Iートカット えるには、 Ctrl + Space キーを押します		閉じる	
	アプリ 通知、Google Play	入力方法				
Ť	<b>ユーザー補助機能</b> スクリーン リーダー、拡大	英数字(日本語)キーボード 日本語		1	× × Z ×	
٥	<b>システム環境設定</b> ストレージ、電源、言語	<sub>有効</sub> + 入力方法を追加				
0	ChromeOS について 更新、ヘルプ、デベロッパー オ	スペルと文法のチェック 現在、文法チェックは英語にのみ対応し <sup>ー</sup>	ています			

4. 「Gboard」に✔を入れ、追加する

		_ U ×
設定	Q, 設定項目を検索	
🚾 スマートフォン ハブ、クイック	る力士法を迫加	
。 アカウント		
shingakushaict@gmail.com	Q 言語または入力方法で検索	
ロ デバイス コ <sub>キーボード</sub> タッチパッド 印刷		ファイルはユーザー間で共有されます。詳細
	シェル ロ 茶酒 (カナガ)	
壁紙とスタイル ダークモード、スクリーン セー…		<b>百又 八</b> 二
プライバシーとセキュリティ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	英語 (ハキスシン)       英語 (南アフリカ)	
	Gboard	
アプリ 通知、Google Play	入力方:すべての入力方法	注意
コーザーばみ機能	Braille Keyboard	この入力方法を選択すると、すべての入力
★ ユーリー補助機能 スクリーン リーダー、拡大		内容の収集をアプリ(Gboard)に許可する ことになります。これにはパスワードやク
システム環境設定		レージャント マントカード番号などの個人情報も含ま の入力方法を使用しますか?
🥍 ストレージ、電源、言語	キャンセル	追加 キャンセル OK
♥ ChromeOS について ● 面新 ヘルブ デベロッパーオ	2811 Y #07 1992	
	現在、文法チェックは英語にのみ対応しています	

Gboardがインストールされていないタブレットには別途インストールが必要です

5. 入力をするときに出てくるキーボードの ● を押し、 Gboardを押す



6. キーボード設定を押し、五十音キーボードを追加する

8		11 II		•
5	あ	か	さ	$(\mathbb{X})$
•	た	な	は	•
☺記	ま	や	5	_
<b>b</b> a1	<b>〕 〔〕</b> 大 ⇔ 小	わ	្លា្មំ រ	4



1. 設定のデバイスから、キーボードと入力を選択

		:
設定	<b>Q</b> , 設定項目を検索	
₩ スマートフォン ハブ、クイック…	デバイス	
<ul> <li>アカウント</li> <li>shingakushaict@gmail.com</li> </ul>	Le タッチパッド	•
ロ デバイス キーボード, タッチパッド, 印刷		•
<ul><li>壁紙とスタイル</li><li>ダークモード、スクリーン セー</li></ul>	ディスプレイ	+
プライバシーとセキュリティ ロック画面、コントロール	. ● 音声	þ.
デプリ 通知、Google Play	プリンタとスキャナ	
★ ユーザー補助機能 スクリーン リーダー、拡大	印刷 プリンタを表示または追加して、アクティブな印刷ジョブを確認する	×
システム環境設定     ストレージ、電源、言語     ストレージ、電源、言語     ストレージ・	スキャン ドキュメントと画像のスキャン	Z
<ul> <li>ChromeOS について</li> <li>更新、ヘルブ、デベロッパー オ</li> </ul>		

#### 2. 入力設定を押す

							_
	设定		Q	設定項目を検索			
	スマートフォン ハブ、クイック	キーボードの最上段のキーをファ キーボードの最上段にあるキーの	<b>ンクシ</b> ≣ 動作を切	ョン キーとして使用する 切り替えるには、検索キーを押したままにします			
0	アカウント shingakushaict@gmail.com	キーボードのキーをカスタマイズ カスタマイズされたキーはありま	せん				•
	デバイス ・キーボード, タッチパッド, 印刷	キーとアクセント記号の繰り返し					
%	壁紙とスタイル ダークモード、スクリーン セー…	アクセント記号と特殊文字を表示 キーボードのキーを長押しすると、 す。英語(米国)でのみご利用い;	、アクセ ただけま	セント記号と特殊文字が表示されますアルファベット キーのキー入力 ます。	の繰り返しはオフになり	りま	
0	<b>プライバシーとセキュリティ</b> ロック画面、コントロール	長押ししてキーを自動で繰り返す キーを押し続けると、そのキーの;	文字が絲	繰り返されます			
	アプリ 通知、Google Play	リピートまでの時間			● 短い		
Ť	ユーザー補助機能 スクリーン リーダー、拡大	リピート回数 / 秒			 遅い		<u>東</u> い
٥	<b>システム環境設定</b> ストレージ、電源、言語	キーボード ショートカットの表示					Z
Ø	ChromeOS について 更新、ヘルプ、デベロッパー オ…	入力設定					•

#### 3. 「入力方法を追加」を押す

ţ	設定	Q 設定項目を検索		
-	′ スマートフォン ハブ、クイック…			
C	アカウント shingakushaict@gmail.com	← 入力方法		
E	デバイス キーボード, タッチパッド, 印刷	このデバイスにインストールする言語を選択してください。ディスク領域を節約するため、言語ファイルはユーザー間で共有されます。 <u>詳細</u>		
8	,壁紙とスタイル ダークモード、スクリーン セー…	シェルフに入力オプションを表示		
Q	プ <b>ライバシーとセキュリティ</b> ロック画面、コントロール	● 利用可能なキーボード ショートカット 前回使用した入力方法に切り替えるには、 Ctrl + Space キーを押します	閉じる	
	アプリ 通知、Google Play	入力方法		
Ť	_ ユーザー補助機能 スクリーン リーダー、拡大	英数字(日本語)キーボード → 日本語	×	
¢	・ システム環境設定 ストレージ、電源、言語	有効        + 入力方法を追加	×	
Ø	<b>ChromeOS について</b> 更新、ヘルプ、デベロッパー オ…	スペルと文法のチェック 現在、文法チェックは英語にのみ対応しています		

4. 「Gboard」に✔を入れ、追加する

		_ U X
設定	Q、 設定項目を検索	
🕶 スマートフォン ハブ、クイック		
アカウント	← 入 人力方法を追加	
shingakushaict@gmail.com	Q、言語または入力方法で検索	
ロ デバイス キーボード, タッチパッド, 印刷		ァイルはユーザー間で共有されます。 詳細
時紙とフカイル	シェル → 英語(カナダ)	設定
※ 単純とスタイル ダークモード、スクリーンセー…	□ 英語 (パキスタン)	
プライバシーとセキュリティ	● 英語 (南アフリカ)	
▼ ロック画面、コントロール	Gboard	
アプリ 通知、Google Play	入力方 <sup>5</sup> すべての入力方法	注意
。 ユーザー補助機能		この入力方法を選択すると、すべての入力
★ スクリーン リーダー、拡大	ロ アイルランド語	内容の収集をアプリ(Gboard)に計可する ことになります。これにはパスワードやク
システム環境設定		レージャントカード番号などの個人情報も含ま この入力方法を使用します <u>か?</u>
	キャンセル 通加	++>ZU OK
<ul> <li>ChromeOS について</li> <li>更新、ヘルプ、デベロッパー オ</li> </ul>	スペルと火広のテェック	

Gboardがインストールされていないタブレットには別途インストールが必要です

5. 入力をするときに出てくるキーボードの ⊕ を押し、 Gboardを押す



6. キーボード設定を押し、手書き入力を追加する

88	GIF 🛢	10 E		• •
5	あ	か	さ	×
4	た	な	は	•
	ま	や	5	_
<b>b</b> a1	<b>``</b> O 太⇔小	わ	? !	4



もどる

ソフトウェアキーボードで五十音表入力(MacOS)

1. 設定の一般からキーボードをひらく

150 13 <b>4</b> 13	10.001			.d ♥ 5% []
	股定	<	<b>≠</b> -#-K	
Pp4	モバイルデータ通信	¢-π-κ		3 >
9	インターネット共有 オウ			
		ユーザ辞書		
-	通知			
-	サウンド	自動修正		
	銀中モード	Caps Lock の使用		
Ξ	スクリーンタイム	入力補助		
		スマート句読点		
Θ		キーボードを分割		
R	コントロールセンター	キーフリックを使用		
<b>**</b>	画面表示と明るさ	<b>音声入力</b>		
	ホーム画面とアプリライブラリ	自動句読点		
	マルチタスクとジェスチャ	音声入力言語		
۲	アクセシビリティ	自動可読点は日本語で使用可能です。		
8	壁紙	かな入力、ローマ学入力		
	Siri と 横索	スマート全角スペース		
	Acole Renci			

### ② ソフトウェアキーボードで五十音表入力(MacOS)

2. 新しいキーボードを追加を押す

5:50 12/913(B)(B)			al 🗢 5% 🚯
設定	$\boldsymbol{\zeta} = - \boldsymbol{\psi} - \boldsymbol{k}$	*-#-F	編集
🞯 モバイルデータ通信	日本語 – ローマ字入力	I	
📴 インターネット共有 オフ	英語(日本)		>
	验文字		
1890 E			
	新しいキーボードを追	žū	>
③ 第中モード			
🗾 スクリーンタイム			
<b>⊘</b> –₩			
🔁 コントロールセンター			
😸 画面表示と明るさ			
💀 ホーム画面とアプリライブラリ			
🔟 マルチタスクとジェスチャ			
🔘 アクセシビリティ			
🧾 壁紙			
💽 Siriと樹業			
Apple Pencil			

### ソフトウェアキーボードで五十音表入力(MacOS)

#### 3. 日本語を押す

0.50, 12/8	13D((#)				utl 🗢 5% 🕐
	B/E			キーボード	
	モバイルアータ通知		新しいキーボードを	an	
	インターネット共有	Q. MR		4	
4	通道	NR1-1-1			
	#0>F	日本語			
		英語 (日本)			
X	スクリーンタイム				
		アイスランド語 アイヌ語			
	コントロールセンター	アイルランド語			
	調査部と明るさ	アカン語			
	ホーム範疇とアプリライ	アゼルバイジャン	>#		
10	マルチタスクとジェスタ	アッサム語			
1	アクセンビリティ	アパッチ語、西江			
	望続	244.98			
	541と特徴				
1	Apple Pencil				

### ② ソフトウェアキーボードで五十音表入力(MacOS)

#### 4. かな入力に↓を入れて完了する

DISD. 12/8	(a) (a)				aff 🖓 5% 🕐
	RE			キーボード	
1	モバイルアータ通信		日本語	147	
146	インターネット共和				
		*-#-#			
4	通道	かな入力		(W.)	
3	サウンド	口一マ学入力		9	
		f#t			
3	スクリーンタイム				
8	コントロールセンター				
	調査表示と明るさ				
	ホーム範疇とアプリラー				
	V& #93729=39				
1	アクセンビリティ				
	200				
	Skilと検索				
1	Apple Pencil				

### ソフトウェアキーボードで五十音表入力(MacOS)

5. キーボード入力の優先順位を変更する



1. 設定の一般からキーボードをひらく

50 13991	0000			all 🗢 8% 💽
	設定	<	( <u>-</u> m ≠-#-⊬	
644	モバイルデータ通信		*-*-*	3>
1	<b>インターネット共有</b> オフ			
			ユーザ辞書	
4	通知			
40	サウンド		自動修正	
	集中モード		Caps Lock の使用	
Ζ	スクリーンタイム		入力補助	
			スマート句読点	
Θ	-#2		キーボードを分割	
	コントロールセンター		キーフリックを使用	
<b>**</b>	画面表示と明るさ		<b>宫</b> 声入力	
**	ホーム画面とアプリライブラリ		白動切跳点	
	マルチタスクとジェスチャ		音声入力言語	;
۲	アクセシビリティ		自動可能点は日本語で使用可能です。食声入力とプライバシーについて、	
-	壁紙		かな入力、ローマ学入力	
	Siri と 機需		スマート全角スペース	
	Acola Dancil			

2. 新しいキーボードを追加を押す

6/50 12/(130)(dk)			all 🗢 5% 💽
設定	$\boldsymbol{<} \oplus \! - \! \boldsymbol{\psi} \! - \! \boldsymbol{\kappa}$	*-*-*	編集
🞯 モバイルデータ通信	日本語 – ローマ字入力		
🔤 インターネット共有 オフ	英語 (日本)		>
	般文字		
1995年1995年1995年1995年1995年1995年1995年1995			
30 サウンド	新しいキーボードを追加	a	>
<b>し</b> 第中モード			
🛃 スクリーンタイム			
<b>◎</b> -#			
🔝 コントロールセンター			
🥳 画面表示と明るさ			
🛃 ホーム画面とアプリライブラリ			
🔲 マルチタスクとジェスチャ			
🞯 アクセシビリティ			
🧾 壁紙			
💽 Siriと検索			
Apple Pencil			

#### 3. 日本語を押す

0.50, 12/8	21D(0)				utl 🗢 5% 💽
	RÆ			キーボード	
	モバイルアータ通信		新しいキーボードを	an	
	インターネット共和	Q. 90		4	
4	1810	812 T-17-1			
3	<b>∀</b> 0>F	日本語			
		英語 (日本)			
K	スクリーンタイム				
		アイスランド語			
8	コントロールセンター	アイメ祖			
	調査部合と明るさ	アカン語			
	ホーム範疇とアプリライ	アゼルバイジャン	>#		
10	マルチタスクとジェスナ	アッサム語			
1	アクセンビリティ	アパッチ語、西に			
	望晓	74448			
	Skit と特徴				
$\mathbb{Z}$	Apple Pencil				

#### 4. 手書きに↓を入れて完了する

0150, 12/8	13 E (#)				all 🗢 5% 🕐
	B/E			キーボード	
1	モバイルアータ通信		日本語	147	
10	インターネット共有				
#	2510	かな入力			
-	#02F	四マ学入力		1927	
		子書き			
3	スクリーンタイム				
8	コントロールセンター				
	調査表示と明るさ				
	ホーム施設とアプリライ				
	V&F93529±39				
0	アクセンビリティ				
	型紙				
	Skilと検索				
1	Apple Pencil				

5. キーボード入力の優先順位を変更する

